

● HAKKO FX-8301 焊鐵


● 焊鐵部件

●選購部件




2. 拔出保險絲座。
3. 更換新的保險絲。
4. 組裝成原樣。

5. 焊鐵頭的種類



單位:mm



MEMO